

OBTENGA EN SU MEZCLA



Impermeabilizante
Acelerante
Superplastificante



Baja la filtración
en mortero



Baja la filtración
en concreto



Mortero y concreto
fácil de colocar



Retira formaletas
más rápido



Escanee el código QR
para conocer en detalle
los nuevos aditivos Sika

CONSTRUYENDO CONFIANZA



¡NUEVOS!

Aditivos Sika en pastilla



LA DOSIS QUE SU MEZCLA NECESITA

1 PASTILLA X BULTO DE CEMENTO

Dosificación en mezcladora

1. Incorpore a la mezcladora arena y/o gravas.
2. Adicione el cemento.
3. Rasgue la pestaña y retire el empaque de la pastilla, sin quitar el papel hidrosoluble.
4. Lance la pastilla a la mezcladora.
5. Adicione una parte del agua.
6. Mezcle por 3 minutos aproximadamente.
7. Adicione el restante del agua hasta tener una mezcla homogénea y uniforme.



Dosificación Manual (pala)

1. Coloque los materiales secos (arena y/o gravas) en el lugar de mezclado.
2. Rasgue la pestaña y retire el empaque plástico de la pastilla.
3. Pulverice o desmorone la pastilla con el papel hidrosoluble directamente sobre los materiales secos.
4. Con la pala o herramienta utilizada homogenice todos los materiales en seco.
5. Mezcle y adicione el agua paulatinamente hasta lograr una mezcla homogénea y uniforme.
6. Tiempo recomendado del mezclado entre 5 a 7 minutos.

